



Energig EC-1S Powerbank

Model: EC-1S (Schwarz) / EC-1S (Silber)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf der Energig Powerbank. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und heben Sie diese Anweisungen gut für späteres Nachlesen auf.

Produktaufbau:



Produktspezifikationen

Name: Energig EC-1S
Modell: EC-1SB (Schwarz) / EC-1SS (Silber)
Zellentyp: Li-Ionen Akku

Modell	Nennkapazität	Energie (Wh)	Reale entnehmbare Kapazität unter 1A Last ¹
EC-1S10W	2600 mAh	9,36	1600 mAh
EC-1S12W	3200 mAh	11,52	1900 mAh
EC-1S13W	3450 mAh	12,42	2100 mAh

Input: DC 5,0V, 1,0A max.

Output: DC 5,0V, 1,0A

USB-Kompatibilität

iPhone, iPod, Smartphones, GPS Receiver, MP3-Player und andere 5V-USB-kompatible Geräte, die weniger als 1000mA Ladestrom benötigen.

Aufladen des Genius Power Pack

Zum Aufladen verbinden Sie die Powerbank bitte mit dem mitgelieferten USB-Kabel A auf Micro-USB. Sie können das Gerät über den USB-Ausgang Ihres Computers oder optional mit über ein Netzteil aufladen. Eine rote Leuchte blinkt leuchtet stetig während des Ladevorganges. Wenn die rote Leuchte blinkt, ist das Gerät vollständig aufgeladen.

Aufladen Ihrer Geräte

Schließen Sie entweder das mitgelieferte Kabel (für iPhone können Sie das passende Kabel verwenden) direkt an Ihr Gerät an Ihr Gerät an. Durch die Verbindung der entsprechenden Kabel schaltet sich die Powerbank automatisch ein und beginnt Ihr Gerät aufzuladen. Wenn für 30 Sekunden keine Aufladung erkannt wird, schaltet sich der Energig EC-PB13W automatisch ab.

Wartung

Das Gerät bitte nicht im voll entladenen Zustand lagern. Die Powerbank sollte nach der Verwendung und vor der nächsten Verwendung mindestens 1 Stunde aufgeladen werden . Wenn Sie die Powerbank nicht verwenden, laden Sie ihn bitte alle 3 Monate mindestens einmal auf. Halten Sie das Gerät trocken. Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit und aggressiven Stoffen aus. Bitte das Gerät nicht mit Chemikalien, Seife oder Reinigungsmitteln säubern.

Lieferumfang

- Energig EC-1S
- USB-Kabel A auf Micro USB
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts diese Anweisungen gut durch. Bei Nichtbefolgen der Sicherheitshinweise kann es zu Bränden, Explosionen, elektrischen Schlägen oder anderen schwerwiegenden Gefahren kommen, die zu tödlichen Verletzungen und / oder Sachschäden führen könnten.

- Bitte dieses Gerät nicht modifizieren, auseinander bauen, aufschrauben, fallen lassen, zerdrücken oder zerschneiden. Dies kann zu elektrischem Schlag, Brand oder dauerhaften Produktschäden führen.
- Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, das Gerät bitte nicht in der Nähe von Wasserquellen, in Feuchtigkeit oder Regen aufbewahren.
- Bitte halten Sie das Gerät von offenem Feuer oder Sonnenlicht fern, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Halten Sie das Gerät von Hochspannungsgeräten fern.
- Nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahren oder betreiben.